ZTE

MF98N

お願いとご注意

このたびは、「MF98N」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご利用の前に、「クイックスタート」、「お願いとご注意 (本書)」をご覧になり、正しくお取り扱いください。

免責事項について

- 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 故障または修理により、お客様が登録／設定した内容が消失／変化する場合があります。なお、故障または修理の際に本機に登録されているデータや設定した内容が消失／変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害 (記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など) に関して、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作から生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本機を分解／改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合および外装ケース内のネジを覆っているシールをはがされた場合は、修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになったあとは大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 本機の故障、誤動作または不具合などにより、通信などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

■表示の説明

⚠ 危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ※1 を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
⚠ 警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ※1 を負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷 ※2 を負う可能性が想定される場合および物的損害 ※3 のみの発生が想定される」内容です。

※1 重傷とは、失明、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをいう。
※2 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが、やけど、感電などをいう。
※3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害を指す。

■絵表示の説明

禁止	禁止(してはいけないこと)を示します。
濡れ手禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示します。
分解禁止	分解してはいけないことを示します。
水濡れ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示します。
指示	指示に基づく行為の強制 (必ず実行していただくこと) を示します。
電源プラグを抜く	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示します。

MF98N 本体、USIM カード、AC アダプタ、microUSB ケーブルの取り扱いについて

⚠ 危険

指示 必ず指定の周辺機器をご使用ください。指定の周辺機器以外を使用した場合、発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。

禁止 高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で充電・使用・放置しないでください。また、暖かい場所や熱のこもりやすい場所(こたつや電気毛布の中、携帯カイロのそばのポケット内など)においても同様の危険がありますので、充電・放置・使用・携帯しないでください。機器の変形・故障や内蔵電池の漏液・発熱・発火・破裂の原因となります。

指示 ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に本製品の電源を切り、充電している場合は中止してください。ガスに引火するおそれがあります。

禁止 火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。

分解禁止 分解・改造・ハンダ付けなどお客様による修理をしないでください。火災・けが・感電などの事故または故障の原因となります。また、内蔵電池の漏液・発熱・破裂・発火などの原因となります。本機の改造は電波法違反となり、罰則の対象となります。

水濡れ禁止 水などの液体をかけないでください。また、水やペットの尿などが直接かかる場所や風呂場など湿気が多い場所での使用、または濡れた手での使用は絶対にしないでください。濡れたまま放置したり、充電すると、発熱・感電・火災・けが・故障などの原因となります。万が一、液体がかかってしまった場合には AC アダプタ、microUSB ケーブルなど外部機器を抜いてください。水濡れや湿気による故障は、保証の対象外となり有償修理になります。

禁止 本機に AC アダプタ・microUSB ケーブルを接続する際、うまく接続ができないときは、無理に行わないでください。端子の向きを確かめてから、接続を行ってください。内蔵電池を漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。

⚠ 警告

指示 使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなどの異常が起きたときは、ただちに使用を止めてください。充電中であれば、コンセントから AC アダプタを持ってプラグを抜いてください。熱くないことを確認してから、本機の電源を切ってください。異常な状態のまま使用すると、火災や感電などの原因となります。

禁止 本機・AC アダプタ・microUSB ケーブルを加熱調理機器(電子レンジなど)・高圧容器(圧力釜など)の中に入れたり、電磁調理器(IH 調理器)の上に置いたりしないでください。内蔵電池の漏液・発熱・破裂・発火や、本機・AC アダプタ・microUSB ケーブルの発熱・発煙・発火・故障などの原因となります。

禁止 接続端子をショートさせないでください。外部接続端子に水やペットの尿などの液体や導電性異物(鉛筆の芯や金属片、金属製のネックレス、ヘアピンなど)が触れたり、内部に入らないようにしてください。火災や故障などの原因となります。

禁止 落としたり、投げたりして、強い衝撃を与えないでください。内蔵電池の漏液・発熱・破裂・発火や火災・感電・故障などの原因となります。

禁止 自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中や歩きながらの操作はしないでください。安全性を損ない、事故の原因となります。

⚠ 注意

禁止 ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落下して、けがや故障などの原因となります。

指示 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。誤って飲み込んだり、けがなどの原因となります。

指示 子供が使用する場合は、保護者が取り扱い方法を教えてください。使用中においても、指示どおりに使用しているかをご注意ください。けがなどの原因となります。

MF98N 本体の取り扱いについて

⚠ 危険

禁止 落とす、投げる、釘を刺す、ハンマーでたたく、踏みつけるなどの、強い衝撃を与えないでください。内蔵電池を漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。

指示 内蔵電池内部の液が眼の中に入ったときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗い流し、ただちに医師の診察を受けてください。失明などの原因となります。

⚠ 警告

指示 高精度な電子機器の近くでは、本機の電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります。(影響を与えるおそれがある機器の例 : 埋め込み型心臓ペースメーカー、補聴器、埋め込み型除細動器、その他医用電気機器、火災報知器、自動ドアなど。医用電気機器をお使いの場合は機器メーカーまたは販売者に電波による影響についてご相談ください。)

指示 本機の電波により運航の安全に支障をきたす恐れがあるため、航空機内では本機を使用しないでください。機内で本機が使用できる場合は、航空会社の指示に従い適切にご使用ください。

指示 内蔵電池内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は、ただちに本機の使用をやめ、きれいな水で洗い流してください。皮膚に傷害を起こすなどの原因となります。

指示 屋外で使用中に雷が鳴りだしたら、ただちに電源を切って屋内などの安全な場所に移動してください。落雷や感電の原因となります。

指示 ペットが噛みつかないようご注意ください。内蔵電池の漏液・発熱・破裂・発火や機器の故障・火災の原因となります。

禁止 自動車・原動機付自転車・自転車運転中に本機を使用しないでください。交通事故の原因となります。

禁止 本機をズボンなどのポケットに入れたまま、座席や椅子に座らないでください。無理な力がかかるとディスプレイや内蔵電池などが破損し、発熱・発火・けがの原因となります。

⚠ 注意

禁止 自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なうおそれがありますので、その場合は使用しないでください。

指示 皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じる場合があります。製品本体で使用している各部品の材質は、裏面の「使用材料」をご参照ください。

禁止 本機に磁気カードなどを近づけないでください。キャッシュカード・クレジットカード・テレホンカード・フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。

指示 本機を長時間ご使用になる場合や充電中など、特に高温環境では熱くなることがありますので、ご注意ください。肌に長時間ふれたまま使用していると、低温やけどになる恐れがあります。

指示 microSD カードスロットカバーや USIM カードスロットカバーを閉めた状態で使用してください。カバーを閉めずに使用すると、ほこり・水などが入り故障の原因となります。

禁止 通信中などの使用中は、本体が熱くなることがありますので、紙・布・布団などをかぶせたりしないでください。火災・やけど・故障の原因となる場合があります。

禁止 microSD カードスロットや USIM カードスロットに液体、金属体、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。火災、感電、故障の原因となります。

禁止 砂浜などの上に置かないでください。外部接続端子などから、本機内に砂などが混入すると発熱や故障の原因となります。

USIM カード、microSD カードの取り扱いについて

⚠ 注意

禁止 USIM カードの取り付けおよび取り外し時に無理な力を加えないでください。故障の原因となります。また、取り外しの際、手や指などを傷つけないようにご注意ください。

禁止 USIM カードの IC 部分への接触は、データの消失や故障の原因となる可能性があります。不要な IC 部分への接触は避けてください。

禁止 USIM カードを加熱、落とす、曲げる、重いものを載せるなどしないでください。故障の原因となります。

禁止 microSD カードのデータ書き込み・読み出し中に、振動・衝撃を与えたり、microSD カードを取り出さないでください。データ消失・故障の原因となります。

禁止 microSD カードは対応品以外のものを使用しないでください。データ消失・故障の原因となります。記憶容量が 32GB (microSDHC) までの microSD カードに対応しています。

指示 USIM カード、microSD カードともに、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。誤って飲み込むと、窒息や傷害などの原因となります。

AC アダプタ、microUSB ケーブルの取り扱いについて

⚠ 警告

指示 指定以外の電源・電圧で使用しないでください。発火・火災・発熱・感電などの原因となります。
AC アダプタ : AC100V ～ 240V(家庭用交流 AC コンセント専用)
また、海外旅行用として、市販されている「変圧器」は使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。

電源プラグを抜く お手入れするときや、長時間使用しない場合は、AC アダプタを持ってプラグをコンセントから抜いてください。感電・火災・故障の原因となります。

電源プラグを抜く 万一、水やジュース、ペットの尿などの液体がかかった場合は、ただちに AC アダプタを持ってコンセントからプラグを抜いてください。感電・火災・故障の原因となります。

指示 プラグにほこりがついたときは、AC アダプタを持ってプラグをコンセントから抜き、乾いた布などでふき取ってください。火災の原因となります。

指示 AC アダプタはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全だと、感電や発熱・発火による火災の原因となります。AC アダプタや microUSB ケーブルが傷んでいるときや、コンセントの差し込み口がゆるいときは使用しないでください。

指示 AC アダプタはコンセントに直接接続してください。タコ足配線は過熱し、火災の原因となります。

濡れ手禁止 濡れた手で AC アダプタのプラグを抜き差ししないでください。感電や故障などの原因となります。

指示 付属の microUSB ケーブルは、本機の充電専用の機器です。他社製品の充電にご使用にならないでください。万一、他社製品の充電にご使用され、ショート、火災、故障が発生した場合、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。本機をモバイルバッテリーとして使用する際は、充電する機器で指定されているケーブルをご使用ください。

禁止 雷が鳴り出したら、AC アダプタには触れないでください。感電などの原因となります。

禁止 充電中は、布や布団でおおったり、包んだりしないでください。熱がこもって火災や故障などの原因となります。

⚠ 注意

指示 AC アダプタをコンセントから抜くときは、AC アダプタを持ってプラグを抜いてください。microUSB ケーブルを引っ張ると、microUSB ケーブルが損傷するおそれがあります。

指示 充電は安定した場所で行ってください。不安定な高い場所などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。

禁止 microUSB ケーブルの片端を本機の外部接続端子に接続したまま、もう片端を本機の給電用外部接続端子に接続しないでください。故障の原因となります。

禁止 AC アダプタをコンセントに接続しているときは、引っ掛けるなど強い衝撃を与えないでください。けがや故障の原因となります。

禁止 microUSB ケーブルを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたまま使用しないでください。発火・火災・感電・故障の原因となります。

禁止 電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるかったりするときは使用しないでください。

指示 皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じる場合があります。AC アダプタ、microUSB ケーブルで使用している各部品の材質は、裏面の「使用材料」をご参照ください。

医用電気機器近くでの取り扱いについて

⚠ 警告

ここで記載している内容は「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末などの使用に関する指針」(電波環境協議会) に準拠、ならびに「電波の医用機器などへの影響に関する調査研究報告書」(平成 13 年 3 月「社団法人電波産業界」) の内容を参考にしたものです。

指示 植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着されている場合は、ペースメーカ等の装着部位から 15cm 以上離して携行および使用してください。
電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器の作動に影響を与える場合があります。

指示 自宅療養など医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカなどに確認してください。
電波により医用電気機器の作動に影響を与える場合があります。

指示 医療機関などでは、以下を守ってください。本機の電波により医用電気機器に影響を及ぼす恐れがあります。
・手術室、集中治療室 (ICU)、冠状動脈疾患監視病室 (CCU) には、本機を持ち込まないでください。
・病棟内では、本機の電源を切ってください。
・ロビーなど、本機の使用を許可された場所であっても、近くに医用電気機器があるときは、本機の電源を切ってください。
・医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。

指示 付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、身動きが自由に取れないほど混雑した状況等、15cm 以上離隔距離を確保できない恐れがある場合には、本機の電源をお切りください。
電波により、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。

お願いとご注意

ご利用にあたって

- 本機は日本国内専用です。
- 本機はソフトウェアアップデートに対応しております。ソフトウェアは最新の状態でご利用ください。
- 本機は電波を利用しているので、サービスエリア内であっても屋内、地下、トンネル内、自動車内などでは電波が届きにくくなり、通信が困難になることがあります。また、通信中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通信が急に途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本機を公共の場所でご使用になるときは、周りの方の迷惑にならないようにご注意ください。また劇場や乗り物などによっては、ご使用できない場所がありますのでご注意ください。
- 本機は電波法に定められた無線局です。したがって、電波法に基づく検査を受けていただく場合があります。あらかじめご了承ください。
- 以下の場合、登録された情報内容が変化・消失することがあります。情報内容の変化・消失については、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。情報内容の変化・消失に伴う損害を最小限にするために、重要な内容は別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いいたします。
  - 誤った使いかたをしたとき
  - 静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき
  - 動作中に電源を切ったとき
  - 故障したり、修理に出したとき
- 回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 爆発物を取り扱う場所、その近辺では本機を使用しないでください。爆発を誘発する恐れがあります。また、爆破装置などに影響を与える場合があります。
- 充電中や長時間連続でご使用された場合、本機が熱くなることがあります。
- 長時間肌に触れたまま使用していると、低温やけどになる恐れがあります。取り扱いにはご注意ください。
- 充電中 AC アダプタが熱くなることがあります。

お取扱いについて

- 雨や雪の日、および湿気の多い場所でご使用になる場合、水に濡らさないよう十分ご注意ください。
  本機は防水仕様ではありません。
- 本機を極端な高温または低温、多湿の環境、直射日光のあたる場所、ほこりの多い場所でご使用にならないでください。
- 本機を落としたり衝撃を与えたりしないでください。
- 本機をお手入れの際は、乾いた柔らかい布で拭いてください。また、アルコール、シンナー、ベンジンなどを用いると色があせたり、文字が薄くなったりすることがありますので、ご使用にならないでください。

知的財産権について

- ZTE、ZTE 中興およびロゴは、ZTE Corporation の中国およびその他の国における商標または登録商標です。Copyright©2012ZTE Corporation.All rights reserved.
- Microsoft®、Windows®、Internet Explorer、Windows Vista®、は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。
- Windows は Microsoft Windows operating system の略称として表記しています。
- iPhone の商標はアイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。iPhone、iPad、Multi-Touch は Apple inc. の登録商標です。TM and © 2011 Apple Inc.All rights reserved.
- Apple は Apple Inc. の商標です。
- microSD、microSDHC ロゴは、SD-3C,LLC の商標です。
- 「Android™」は、Google Inc. の商標または登録商標です。
- その他、本書に記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

使用材料

	使用箇所	使用材料・表面処理
製品本体	外装ケース (ディスプレイ側)	PMMA、PC+ABS
	外装ケース (側面部／電池カバー)	PC+ABS
	電源スライドキー	PC
	INFO ボタン	PC+TPU
	SD カードスロットカバー	PC+TPU
	USIM カードスロットカバー	PC+TPU
	USB スロットカバー	PC+TPU
AC アダプタ	外装	PC+ABS 樹脂
	プラグ	銅 + ニッケルメッキ
	USB コネクタ	銅 + 金メッキ
microUSB ケーブル	外装	PVC 樹脂
	USB プラグ	鉄 + ニッケルメッキ
	microUSB プラグ	ステンレス鋼

無線 LAN について

無線LANについてのお願い

- 無線 LAN 搭載機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの家庭用電化製品や産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局 (免許を要する無線局) および特定小電力無線局 (免許を要しない無線局) ならびにアマチュア無線局 (免許を要する無線局) が運用されています。
  1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
  2. 万が一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本機の使用場所を変えるか、また機器の運用を停止 (電波の発射を停止) してください。
- 電気製品・AV・OA 機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで使用しないでください。
  - 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなることがあります。特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります。
  - テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。
  - 近くに複数の無線 LAN アクセスポイントが存在し、同じチャンネルを使用していると、正しく検索できない場合があります。
- 無線 LAN は、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意のある第三者により不正に侵入されるなどの行為をされてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。
  - WEB UI の「設定」メニューから、セキュリティに関連する諸設定が可能です。WEB UI への接続方法は、クイックスタートの「WEB UI で APN を設定する」をご参考ください。
  - 無線 LAN 通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

パケット通信料についてのご注意

- 本製品に接続された無線 LAN 端末でのホームページ閲覧や、アプリケーションのダウンロード、アプリケーションによる通信、各種設定を行う場合に発生する通信はインターネット経由での接続となり、パケット通信量は有料となります。
- パケット通信料に関しては、使用する USIM カードのご契約内容をご確認ください。

故障とお考えになる前に

MF98Nと無線LAN端末を接続できない

- 本機と無線 LAN 端末の無線 LAN 機能がオンになっていることを確認してください。
- 無線 LAN 端末で本機の SSID が選択されているか、正しいセキュリティーキーを入力しているかを確認してください。SSID またはパスワードを忘れた場合は、本機のディスプレイの「デバイス情報」から確認できます。また、無線 LAN 端末によっては、WPA の暗号化方式に対応していない場合があります。お使いの無線 LAN 端末の取扱説明書をご確認ください。

インターネットに接続できない

- サービスエリア内であることをご確認ください。
- 電波状態が良くないところであれば、電波状態が良いところへ移動して、もう一度接続してください。
- 時間帯によって接続先が混雑していることもありますので、しばらくしてからもう一度接続してください。
- WEB UI を起動し、インターネット Wi-Fi やネットワーク関連の設定が正しく設定されていることを確認してください。WEB UI で APN を設定する方法は、クイックスタートの「WEB UI で APN を設定する」をご覧ください。

通信がすぐに切れる

- 本機の無線 LAN 機能は、無線 LAN 端末の接続がなくなると約 10 分で自動的に停止します (Wi-Fi スリープ設定)。再度使用する場合は INFO ボタンを押してください。Wi-Fi スリープ設定の時間は、5 分、10 分、20 分、30 分、60 分、120 分、スリープしないから選択できます。WEB UI の「設定」メニュー→「端末設定」→「スリープタイマー」→「Wi-Fi スリープ設定」で変更できます。
- 電波状態が良くない場合があります。電波状態が良いところで確認してください。
- 本機の電池残量を確認してください。電池残量が少なくなっている場合は、AC アダプタを接続するか、microUSB ケーブルでパソコンに接続して充電してください。
- 本機とパソコンなどが、無線 LAN または microUSB ケーブルにより正しく接続されていることを確認してください。
- 本機と無線 LAN 端末を無線 LAN で接続している場合には、本機の電源をいったん切ってからもう一度電源を入れてください。
- 本機とパソコンを microUSB ケーブルで接続している場合には、本機をパソコンから取り外してもう一度接続してください。
- 上記の操作を行ってもなお接続できない場合、パソコンを再起動し、もう一度接続してください。

通信速度が遅く感じる

- 電波状態が良くない場合があります。電波状態の良いところで確認してください。
- 接続先が混雑している場合があります。時間を置いて再度試してください。
- 周辺で使用されている無線 LAN 端末などの電波と干渉していることがあります。本機と無線 LAN 端末を microUSB ケーブルで接続して再度試してください。
- テレビ、ラジオ、電子レンジなどは本機の電波と干渉することがあります。これらの機器と離して利用するか電源を切ることで干渉しているかを確認することができます。

USIMカードが認識されない

- USIM カードが正しく取り付けられているかどうかをご確認ください。詳しくはクイックスタートの「USIM カードを取り付ける」を参照してください。また、お使いの USIM カードの取扱説明書をご確認ください。
- USIM カードが変形していないことを確認してください。
- USIM カードの IC 部分にキズや腐食がないことを確認してください。
- USIM カード (特に IC 部分) が汚れると認識できない場合もありますので、柔らかい布で軽く拭き取ってください。

MF98NとパソコンをUSBケーブルで接続しても、インストーラが自動的に起動しない

- パソコンのシステムが新しいハードウェアを認識してから、インストールの準備をするまで多少時間がかかります。
- ご利用のパソコンにセキュリティーソフトがインストールされている場合、セキュリティーソフトの機能を停止してインストールをお試しください。機能の停止操作については、セキュリティーソフトの取扱説明書をご確認ください。

携帯電話やスマートフォンへの給電ができない

- 本機の電池残量によっては、給電できない場合があります。本機を十分に充電したあと、携帯電話やスマートフォンへの給電をお試しください。
- 本機から給電する場合、充電する機器 (携帯電話やスマートフォン) 付属または指定の micro USB ケーブルを使用してください。
- 携帯電話やスマートフォンの機種によっては、十分に充電できない場合があります。
- 本機が高温になっているときは、給電できません。温度が低下するのでお待ちください。

保証とアフターサービス

保証について

- 本機をお買い上げいただいた場合は、保証書が付いております。
- お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- 保証書の内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
- 保証期間は、保証書をご覧ください。
- 修理を依頼される場合、下記「製品に関するお問合せ先」まで、ご連絡ください。その際できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。
- 保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- 保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

アフターサービスについて

- 本機の故障、誤動作または不具合などにより、通信などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 故障または修理により、お客様が登録／設定した内容が消失／変化する場合があります。なお、故障または修理の際に本機に登録されているデータや設定した内容が消失／変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本機を分解／改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合および外装ケース内のネジを覆っているシールをはがされた場合は、修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。
- アフターサービスについてご不明な点は、下記「製品に関するお問合せ先」までご連絡ください。

■ 製品に関するお問合せ先 受付時間10:00～18:00 (土日祝および当社規定休業日を除く)

☎ 0120-466-818 携帯電話からは 06-6573-5768

※携帯電話からフリーダイヤルへは繋がりません。 ※本製品に関するお問合せは、日本国内限定とさせていただきます。

● 販売元: 株式会社eiYAAA (エイヤー)

● 製造元: ZTEコーポレーション

2014 年 3 月 第 1 版